98S
98S hydro

KUNDENDIENST HANDBUCH

Rel. 4.0

HERSTELLUNGSJAHR **2006**

Der Hersteller behält sich das Recht vor, am Erzeugnis alle Verbesserungen vorzunehmen, die er unter technischen und kaufmännischen Gesichtspunkten für nützlich hält. Aus diesem Grund können Unterschiede zwischen den verschiedenen Serien der Maschinen im Vergleich zu dieser Beschreibung bestehen, ohne dass sich dadurch ihre grundsätzlichen Eigenschaften und die verschiedenen Eingriffe zur Wartung ändern.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS - Ohne eine ausdrückliche Genehmigung ist jede Art von Anwendung der Illustrationen und Kopie, Reproduktion oder auch partielle Übersetzung der Texte dieses Dokuments verboten.

GLOBAL GARDEN PRODUCTS

INHALT DER ARGUMENTE

1. Richtlinien und Verfahren für den Kundendienst

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Punkte der Beziehungen zwischen Hersteller und Kundendienst behandelt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Kundendienst ist entscheidend, um die Probleme aufs Beste zu lösen und um gegenüber dem Kunden ein Image der Leistungsfähigkeit und der Zuverlässigkeit zu wahren. Die Beachtung dieser kurzen und einfachen Empfehlungen erleichtert uns diese Aufgabe und vermeidet bei uns und bei Ihnen eventuelle Missverständnisse und Zeitverluste.

2. Allgemeine Richtlinien

In diesem Kapitel werden alle Gesichtspunkte behandelt, welche die Ausführung der Arbeiten und die wesentlichen Regeln betreffen, um ein gutes Ergebnis für den Eingriff und die Sicherheit der Maschine sicherzustellen.

3. Wartung

In diesem Kapitel werden die Argumente für Eingriffe der ordentlichen Wartung behandelt.

4. Regulierungen und Einstellungen

In diesem Kapitel werden Regulierungen behandelt, die durchzuführen sind, um den häufigeren Betriebsstörungen entgegenzuwirken. Sie sind im allgemeinen mit raschen Überprüfungen und Einstellungen lösbar.

5. Ausbau der Anbauteile und Hauptgruppen

Zur Durchführung komplizierterer Eingriffe kann eine bessere Zugänglichkeit erforderlich werden; dies erreicht man durch den Ausbau der betreffenden Gruppe, um auf der Werkbank zu arbeiten, oder durch das Abnehmen der Motorhaube oder anderer Anbauteile.
Die Entscheidung über die Nützlichkeit dieser Operationen wird der Erfahrung des Mechanikers überlassen.

6. Reparatureingriffe

In diesem Kapitel werden die wesentlichsten Operationen behandelt, die mit dem Ersatz oder der Reparatur auf Grund von Störungen oder Abnutzungen in Zusammenhang stehen.
Die Beschreibungen folgen notwendigerweise einem logischen Ablauf und können auch Operationen einschließen, die sich nicht auf eine spezielle Art des Eingriffs beziehen.
In diesem Fall kann Ihnen das aufmerksame Lesen der gesamten Anweisung helfen, all diejenigen Operationen auszulassen, die mit dem Fall, dem Sie begegnen wollen, nicht im Zusammenhang stehen, ohne jedoch Gefahr zu laufen, notwendiges zu vernachlässigen

7. Elektrische Anlage

In diesem Kapitel werden die Probleme und Überprüfungen behandelt, die mit der elektrischen Anlage in Zusammenhang stehen.
Alle angezeigten Operationen können mit einem Tester durchgeführt werden, ohne dass besondere Geräte eingesetzt werden müssen.
Die elektrischen Schaltpläne, die der Broschüre der Ersatzteile beigelegt sind, können für Sie nützlich sein, um die Betriebsweise der Anlage zu verstehen und um eventuelle Störungen besser erkennen zu können.

8. Technische Daten

In diesem Kapitel werden alle wichtigen Informationen über die Maschine zusammengefasst.

ALLGEMEINER INHALT

1.1 1 Kennzeichnung und Verfahren

2.1 1 Sicherheitsvorschriften
2.2 1 Werkzeuge
2.3 1 Heben
2.4 1 Praktische Empfehlungen

3.1 1 Kriterien für die Eingriffe

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.1 0 Regulierung des Einschaltens der Messer
4.2 0 Regulierung der Bremse der Messer
4.3 0 Regulierung der Bremse
4.4 0 Regulierung des Treibriemens
4.5 1 Regulierung des Antriebspedals *(➤ Modelle mit hydrostatischem Antrieb)*
4.6 0 Ausrichtung des Mähwerks
4.7 0 Regulierung des Spiels der Lenkung
4.8 0 Geometrische Regulierung der Lenkung
4.9 0 Kontrolle der Ausrichtung der Messer
4.10 0 Schärfen und auswuchten der Messer

5.1 0 Ausbau der vorderen Motorhaube
5.2 0 Ausbau der Schutzbleche der Räder
5.3 0 Ausbau des Tanks
5.4 1 Ausbau des Motors
5.5 0 Ausbau der hinteren Achse
5.6 0 Ausbau des Mähwerks

6.1 0 Reifen- und Radwechsel
6.2 0 Auswechseln der Kugellager der vorderen Räder
6.3 1 Auswechseln der Bauteile der Lenkung
6.4 1 Auswechseln des Treibriemens
6.5 0 Auswechseln der Rädchen des Treibriemens
6.6 0 Auswechseln des Keilriemens der Messer
6.7 0 Auswechseln des Hubseils
6.8 0 Auswechseln des Kupplungskabels der Messer
6.9 0 Auswechseln der Lager der wellen der Messer
6.10 0 Auswechseln des Beschleunigers
6.11 0 Auswechseln der Bremsbeläge und der Bremsscheibe

7.1 2 Anleitung zur Feststellung von Störungen der elektrischen Anlage
7.2 1 Zusammenfassende Tabelle für das Eingreifen der Sicherheitseinrichtungen
7.3 1 Kontrolle des Betriebs der Sicherheits-Mikroschalter
7.4 1 Kontrolle der Speisung des Klemmenbretts
7.5 – ---
7.6 2 Kontrolle des Betriebs des Anlassrelais
7.7 1 Kontrolle des Betriebs der elektronischen Steuerkarte
7.8 1 Kontrolle des Ladestromkreises
7.9 1 Pflege und Wartung der hermetisch verschlossenen Batterie
7.10 1 Montage der Sicherheits-Mikro
7.11 2 Elektrische Schaltpläne

8.1 1 Zusammenfassung der Drehmomente
8.2 1 Zusammenfassung der wichtigsten Maße für Montage und Überprüfung
8.3 0 Besondere Werkzeuge

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

EINFÜHRUNG

Dieses Handbuch wurde zu dem Zweck herausgegeben, um den Kundendiensten bei der Wartung, der Demontage und der Reparatur des Rasentraktors J98s in den Ausführungen:

– mit mechanischem Antrieb und Gangschaltung für die Geschwindigkeit;
– mit hydrostatischem Antrieb (Hydro) zu helfen.

Auf jeder Seite des Handbuchs werden folgende Informationen wiedergegeben:



A) Maschine oder Serie der Maschine, für welche die Seite gültig ist.

B) Fortlaufende Seitennummerierung gemäß folgendem System:
– die beiden ersten, durch einen Punkt getrennte Ziffern geben den Abschnitt und das Kapitel an;
– die dritte Ziffer zeigt den Änderungsindex an.

C) Zeitliche Gültigkeit der Seite, bezogen auf das Baujahr oder auf die Seriennummern.

D) Veröffentlichungsdatum.

E) Seitenzahl und erforderliche Gesamtseitenzahl für die Abhandlung des beschriebenen Themas.

F) Vorhandene, vorgehende oder nachfolgende Seiten betreffend des beschriebenen Themas.

G) Vorhandene, vorgehende oder nachfolgende Kapitel betreffend des aktuellen Kapitels.

Im Handbuch werden einige Symbole verwendet:

⚠ Weist auf die besondere Sorgfalt bei der Ausführung eines Arbeitsschritts hin, um die Funktion und Sicherheit der Maschine nicht zu gefährden.

⚠ Weist auf die besondere Sorgfalt bei der Ausführung eines Arbeitsschritts hin, um die Gesundheit der ausführenden Person nicht zu gefährden.

☛ Zeigt den Verweis auf einen anderen Arbeitsschritt oder Teil des Handbuchs hin.

 # Weist auf die Zweckmäßigkeit hin, ein Spezialwerkzeug zu benutzen [siehe 2.2].

➤ Dieses Symbol hebt alle Operationen hervor, die je nach Ausführung der Maschine infolge zwischenzeitlich durchgeführten Änderungen sowie auf Grund des montierten Zubehörs unterschiedliche Eingriffe erfordern.

ANMERKUNG
Alle Angaben wie ”vorne”, ”hinten”, ”rechts” und ”links” beziehen sich auf die Vorwärtsfahrtrichtung der Maschine.

Die Beschreibung der einfachsten und eindeutigsten Arbeitsschritte für einen fähigen Mechaniker sind absichtlich vernachlässigt worden, um die spezielleren Themen tiefer gehend beschreiben zu können, mit Angabe der wichtigsten Hinweise für eine optimale Ausführung der Arbeiten.

Wir bitten Sie, den ganzen Inhalt dieses Handbuches einzusehen, damit Sie sich eine gute Grundkenntnis der Maschine aneignen. Dies ist unbedingt erforderlich, damit Sie rationell, fehlerfrei und ohne unnötige Zeitverluste eingreifen können.

Wir möchten betonen, dass die Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung weit reichend in dem Bedienerhandbuch behandelt werden.

1.1 KENNZEICHNUNG UND VERFAHREN

A) Kennzeichnung

1) Maschine
Jede Maschine hat unter dem Fahrersitz ein Kennzeichenschild **(1)**, das die technischen Daten, das Modell und die Seriennummer enthält.

Das Modell und die Seriennummer müssen auf jedem Reparaturschein und auf den Anträgen für Garantieleistung eingetragen werden und sind unentbehrlich bei der Bestellung von Ersatzteilen.

2) Antrieb (hintere Achse)

Die Antriebsgruppe (mechanisch oder hydrostatisch) besteht aus einer Monoblock-Gruppe, welche die hintere Achse einschließt. Diese Gruppe ist ein zugeliefertes Bauteil, das nach genauen technischen Angaben hergestellt wird und sich daher von ähnlichen Produkten desselben Herstellers unterscheidet.

Die auf dem Schild (2) wiedergegebene Seriennummer erlaubt es, das Produkt und seine Eigenschaften sicher zu erkennen und muß bei jeder Anforderung von Ersatzteilen oder bei jeder Art von gewünschten Informationen dem Hersteller genannt werden.

3) Motor
Der Motor ist nach genauen technischen Angaben hergestellt, die ohn von ähnlichen Produkten desselben Herstellers unterscheidet.

Die auf dem Schild wiedergegebene Seriennummer erlaubt es, das Produkt und seine Eigenschaften sicher zu erkennen und muß bei jeder Anforderung von Ersatzteilen oder bei jeder Art von gewünschten Informationen dem Hersteller genannt werden.

B) Gültigkeit der Garantien

Die Garantie wird in der Form und in den Grenzen der bestehenden vertraglichen Abmachungen geleistet. Für den Motor und die Antriebsgruppe gelten die Bedingungen der jeweiligen Hersteller.

C) Eingriffe des kundendienstes nach ablauf der Garantie

Bei jedem Eingriff an der Maschine muss der Kundendienst einen Bericht erstellen, der die Seriennummer der Maschine, summarisch die beanstandeten Störungen, den ausgeführten Eingriff und die eventuell ausgewechselten Ersatzteile zum Inhalt hat.
Eine Kopie dieser Berichte muss aufbewahrt und dem Hersteller zusammen mit den ersetzten Teilen zur Verfügung gestellt werden, um eventuellen Beanstandungen des Kunden entgegentreten zu können.



D) Störungsmeldungen

Es wird gewünscht und erscheint zweckmäßig, dass dem Hersteller alle Störungsfälle, die mit einer gewissen Frequenz auftreten, gemeldet werden; dies erlaubt eine sorgfältige Prüfung des Problems und die Einführung zweckmäßiger Korrekturen in der Phase der Herstellung.
Desgleichen wird der Hersteller eventuell festgestellte Störungen an hergestellten Maschinen mit Angabe der geeignetsten Maßnahmen zur Abhilfe anzeigen.

E) Ersatzteilbestellungen

Auf den Ersatzteilbestellungen muss unbedingt die Artikelnummer auf Grund der Explosionszeichnung, die dem auf dem Kennzeichenschild angegebenen Herstellungsjahr entspricht, angegeben werden [☛ Punkt A].

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

2.1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A) Grad der Personalausbildung

Alle Wartungs-, Demontage- und Reparaturarbeiten müssen von erfahrenen Mechanikern ausgeführt werden, die alle Sicherheits- und Unfallverhütungsrichtlinien kennen, nachdem sie die in diesem Handbuch angegebenen Vorgehensweise durchgelesen haben.

B) Anzuwendende Sicherheitsmaßnahmen

Alle Maschinen werden in Übereinstimmung mit den strengen in Europa geltenden Sicherheitsvorschriften hergestellt.

Um im Laufe der Zeit den anfänglichen Stand der Sicherheit aufrecht zu erhalten, ist es angebracht, dass der Kundendienst bei jeder Gelegenheit entsprechende Prüfungen vornimmt.
Insbesondere muss er bei jedem gewünschten Eingriff an der Maschine:

1) prüfen:

- **ob die Sicherheits-Mikroschalter richtig funktionieren [siehe 7.3];**
- **ob die Gehäuse und die Schutzvorrichtungen nicht ausgebaut worden sind;**
- **ob die Schilder für Anzeigen und Vorschriften (die als integrierter Bestandteil der Sicherheitsvorrichtungen betrachtet werden) nicht beseitigt oder unlesbar gemacht worden sind.**

2) außerdem muss er folgende Maßnahmen ergreifen:

- **die korrekte Betriebsweise der Sicherheitsvorrichtungen, die eventuell geändert oder beseitigt wurden, wiederherstellen;**
- **Gehäuse und Schutzvorrichtungen, die nicht mehr wirksam, beschädigt oder abmontiert sind, ersetzen;**
- **unlesbare Schilder auswechseln;**
- **Eingriffe oder Änderungen an der Maschine oder am Motor, die Änderungen der Leistungen verursachen und die zu einem zweckfremden oder jedenfalls anderen Gebrauch führen als den, für welchen die Maschine entwickelt und zugelassen wurde, dürfen nicht akzeptiert werden;**
- **den Kunden benachrichtigen, dass die mangelnde Beachtung der oben aufgeführten Punkte automatisch zur Aufhebung der Garantie und Ablehnung jeglicher Verantwortung des Herstellers führt, wie es auch im Kapitel 1 des Benutzerhandbuchs angezeigt ist.**

C) Vorsichtsmaßnahmen während der Arbeiten

Die hier beschriebenen Eingriffe führen grundsätzlich nicht zu besonderen Gefahrensituationen, die von den üblichen, bei mechanischen Arbeiten abweichen, und sind mit der normalen Aufmerksamkeit und Vorsicht, die bei diesen Arbeiten immer angewendet werden muss, vermeidbar.
Außer der Beachtung der üblichen Unfallverhütungsvorschriften für mechanische Werkstätten gelten folgende Empfehlungen:

- **Den Zündschlüssel abziehen, ehe mit jeder Art des Eingriffs begonnen wird.**
- **die Hände mit Arbeitshandschuhen schützen, besonders bei Arbeiten im Bereich der Schneidegruppe;**
- **sicherstellen, dass der Eingriff kein Austreten oder versehentliches Auslaufen von Benzin verursacht;**
- **während der Eingriffe an der Kraftstofftank oder Arbeiten mit Benzin nicht rauchen;**
- **keinen Öl- oder Benzindampf einatmen;**
- **sofort jegliches ausgelaufene Benzin aufwischen;**
- **Testläufe des Motors in gut gelüfteter Umgebung oder mit entsprechenden Absauganlagen ausführen;**
- **Sich vergewissern, dass andere Personen keine Aktionen unbeabsichtigt ausüben können, welche die Unversehrtheit der arbeitenden Person beeinträchtigen könnten.**

D) Erforderliche Werkzeuge

Alle Arbeiten können mit Werkzeugen ausgeführt werden, die in einer guten Werkstatt des Motorsektors verfügbar sind.
Für manche Eingriffe werden besondere Werkzeuge oder Geräte empfohlen [☛ 2.2].

E) Aus Sicherheitsgründen verwendete Symbole und Begriffe

Im vorliegenden Handbuch werden einigen Abschnitten Symbole mit folgender Bedeutung vorgestellt:

⚠
Mit besonderer Sorgfalt durchzuführende Arbeit, damit die Betriebsfähigkeit und die Sicherheit der Maschine nicht beeinträchtigt werden.

⚠
Arbeitsschritt, der mit besonderer Sorgfalt ausgeführt werden muss, um die Gesundheit der ausführenden Person nicht zu gefährden.

Der Hinweis “ACHTUNG” weist auf die Gefahr der Verletzung bei sich selbst oder bei anderen im Falle der Nichtbeachtung hin.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

2.2 WERKZEUGE

Alle Operationen können mit den Werkzeugen vorgenommen werden, die normalerweise in einer gut geführten mechanischen Werkstatt zur Verfügung stehen; es ist trotzdem zweckmäßig, wenn man über eine Reihe von Spezialwerkzeugen verfügen kann **(1 ÷ 5)**, die in einem Kit (Code 82180040/2) bereits enthalten sind, oder die nach den Angaben in Kapitel 8.3 hergestellt werden können.

Der Einsatz dieser Werkzeuge **(1 ÷ 5)** ist im Text mit dem Symbol «#» gekennzeichnet.



1. Abstandhalter H = 26 mm zum Einstellen des Mähwerks
2. Abstandhalter H = 32 mm zum Einstellen des Mähwerks
3. Buchse zur Montage der Lager der Messer
4. Tampon zur Montage der Radlager
5. Ausziehvorrichtung für Riemenscheiben

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

2.3 HEBEN

Die Maschine darf niemals mit Hilfe eines Flaschenzugs oder eines anderen Hebemittels, bei dem Seile verwendet werden, gehoben werden.
ACHTUNG! - Bei dieser Maschine ist das senkrecht Stellen mit der hinteren Platte als Stütze NICHT VORGESEHEN.

Wenn es erforderlich sein sollte, besser Zugang zu der unteren Seite zu bekommen, kann man die vordere Seite der Maschine anheben.

A) Vorderseite

Nachdem die Feststellbremse eingelegt ist, kann die Maschine mit Hilfe eines Hebebocks, der auf der unteren Seite des Fahrgestells angesetzt wird, angehoben werden. Dazu ist zwischen der Basis des Hebebocks und dem Fahrgestell eine Unterlage **(1)** aus Holz so einzusetzen, dass das freie Schwingen des vorderen Schwinghebels nicht behindert wird.

Die Maschine auf einem festen und ebenen Boden abstellen und sich der Unterstützung von mindestens zwei Personen bedienen, die in der Lage sind, die Arbeit kompetent und sicher auszuführen.

Einen Stützblock **(2)** aus Holz (oder einem anderen Material), das eine entsprechende Belastung garantiert, mit einer Höhe von 30-35 cm und einer Basis von mindestens 100 x 25 cm bereitstellen.
Um eine unvorhergesehene Bewegung der Maschine zu verhindern, die Feststellbremse anziehen und den Ganghebel in die Position 1. Gang stellen *(➤ bei Modellen mit mechanischem Antrieb)*, oder sich vergewissern, dass sich der Hebel zum Entsperren des Antriebs in der Position "Eingelegt" befindet *(➤ bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb)*.

Hinter jedem hinteren Rad einen Keil **(3)** unterlegen und die Maschine an der vorderen Seite anheben; dabei ist darauf zu achten, dass die Maschine an Punkten gehalten wird, die einen sicheren Griff bieten; dann den Stützblock **(1)** unter die vorderen Räder schieben und die Maschine herablassen, bis die Räder auf dem Block aufgestützt sind.

B) Hinterseite

Eine Stütze **(4)** aus Holz (oder einem anderen Material), das eine entsprechende Belastung garantiert, mit einer Höhe von 28 cm links und 26 cm rechts und einer Breite von 45 cm bereitstellen und unter dem unteren Rand der Platte anbringen. Einen Keil **(5)** mit passenden Abmessungen vor den vorderen Rädern so anbringen, dass ein zufälliges Anfahren der Maschine vermieden wird.

Ehe irgendeine Arbeit vorgenommen wird, muss man sich vergewissern, dass die Maschine stabil steht. Vermeiden Sie Arbeiten, bei denen sie umfallen könnte.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

2.4 PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN

A) Montage der Sprengringe

Die Sprengringe vom Typ “Benzing” **(1)** zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf der einen Seite abgeschrägte Kanten und auf der anderen Seite scharfe Kanten haben. Um maximale Dichtung sicherzustellen, muss die abgeschrägte Seite dem zu haltenden Element **(2)** zugekehrt sein und die Seite mit der scharfen Kante zeigt nach außen.



B) Gelenkbolzen

Auf der Maschine befindet sich eine große Anzahl Gelenkbolzen, die gewöhnlich mit Stangen verbunden sind, welche die Möglichkeit haben müssen, ausgerichtet zu werden. Eine typische Situation sieht vor, dass der Bolzen **(3)** mit einer selbstsperrenden Mutter **(4)** befestigt wird, wobei zwei Antifriktionsscheiben **(5)** zwischen den Bolzen **(3)** und das Stützelement sowie zwischen dieses und die Mutter **(4)** gelegt werden.
Da es sich um Gelenke handelt, darf die Mutter nie ganz festgezogen werden, sondern sie muss so eingeschraubt werden, dass sich der Bolzen frei um seine Achse drehen kann, ohne jedoch zu große Spiele zu erzeugen, die Veränderungen in der Ausrichtung und Funktionsstörungen der betreffenden Teile verursachen könnten.



C) Kronen-Befestigungselemente

Einige Befestigungen von Bolzenenden **(6)** werden mit Kronen-Befestigungselementen **(7)** durchgeführt; diese Befestigungselemente werden beim Ausbau zerstört und verlieren ihre Haltefähigkeit **und dürfen deshalb niemals wiederverwendet werden**.
Bei der Montage auf die Richtung achten, in der das Befestigungselement **(7)** eingesetzt wird, und dieses dann unter Verwendung eines Rohres oder eines Steckschlüssels **(8)** mit passendem Durchmesser so auf den Bolzen schieben, dass dabei die “Krone“ des Befestigungselements nicht beschädigt wird.
Ein verformtes Befestigungselement muss immer ersetzt werden.







© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

3.1 KRITERIEN FÜR DIE EINGRIFFE

Das Benutzerhandbuch sieht eine Reihe von Eingriffen von Seiten des Kunden vor, die dazu dienen, ein Minimum der Grundwartung und anderer Operationen sicherzustellen, die aber nicht immer von diesem ausgeführt werden können.

Aus diesem Grund sollte sich der Kundendienst damit befassen, die Maschine bei voller Leistungsfähigkeit zu erhalten, wozu er auf zwei Arten eingreift:

a) Er nimmt bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine Regulierung der Maschine vor.

b) Er schlägt dem Kunden ein Programm der periodischen Wartung vor, das in vorbestimmten Zeitabständen durchgeführt wird (zum Beispiel am Ende der Saison oder zu Beginn einer vorgesehenen langen Periode, in welcher die Maschine außer Betrieb ist).

a) Sporadische Wartungsarbeiten

- Überprüfen der Funktionsweise der Sicherheitsvorrichtungen und Wiederherstellung der unlesbar gewordenen oder fehlenden Schilder
- Überprüfen des Reifendrucks
- Reinigen des Luftfilters
- Überprüfen des Ölstands des Motors
- Kontrollieren, ob Kraftstoffverluste festzustellen sind
- Ausrichten der Schneideplatte
- Schärfen und Auswuchten der Messer sowie den Zustand der Naben kontrollieren
- Den Grad der Abnutzung der Treibriemen kontrollieren
- Überprüfen des Einschaltens und Bremsens der Messer
- Schmierung der Achsschenkelstifte der vorderen Räder
- Schmierung des Lagers des Pedals für den Antrieb *(➤ Modelle mit hydrostatischem Antrieb)*
- Überprüfen und Festziehen der Befestigungsschrauben des Motors
- Alles, was im Handbuch des Motors vorgesehen ist

b) Periodische Wartung

- **Alles, was unter Punkt a) vorgesehen ist und außerdem:**

- Batterieladung prüfen
- Spannung der Treibriemen prüfen
- Antriebskupplung einstellen *(➤ Modelle mit mechanischem Antrieb)*
- Bremse einstellen
- Das Einschalten der Messer regulieren
- Bremse der Messer einstellen
- Kontrolle der Spiele des Lenkrads
- Kontrolle der vorderen Lager
- Kontrolle der Hubseile der Schneideplatte
- Allgemeine Schmierung
- Das äußere des Mähwerks vom Gras säubern und waschen
- Das Innere des Mähwerks säubern und waschen
- Eventuelle Ausbesserungen von Lackschäden

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.1 REGULIERUNG DES EINSCHALTENS DER MESSER

Die Messer erhalten den Antrieb vom Motor durch einen Keilriemen und werden mit Hilfe eines Spanners, der durch einen Hebel betätigt wird, eingeschaltet.
Nach einer gewissen Betriebszeit können Dehnungen des Riemens und des Kabels Unregelmäßigkeiten beim Betrieb bewirken. Es bedeuten:
- *Schlüpfen des Riemens = Riemen oder Kabel gedehnt*
- *Schwierigkeiten beim Ausschalten, erschwerte Verstellung des Hebels, die Messer kommen nicht zum Stillstand = Riemen zu kurz*

In beiden Fällen muss der Spanner reguliert werden.



Mit der Schneideplatte in der untersten Stellung ist der Regler (1) ausfindig zu machen, zu dem man von dem Raum des hinteren rechten Rades aus Zugang bekommt, und die Muttern sind solange zu verstellen, bis man eine Länge der Feder **(2)** von 94-96 mm erhält, gemessen bei eingeschalteten Messern außerhalb der Ösen.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.2 REGULIERUNG DER BREMSE DER MESSER

Das Ausschalten der Messer verursacht das Eingreifen einer doppelten Bremse, deren Aufgabe es ist, die Rotation der Messer innerhalb von fünf Sekunden zu stoppen.
Länger Zeiten entsprechen nicht den Sicherheitsvorschriften, während eine Regulierung, die ein Anhalten in zu kurzer Zeit bewirkt, die Reibung des Riemens auf den Bremsbacken verursachen kann und infolgedessen zur Überhitzung mit dem charakteristischen Geruch nach verbranntem Gummi führt.

Die mit den Schrauben **(3)** befestigten Schutzgehäuse rechts **(1)** und links **(2)** ausbauen.

Die Messer ausschalten, prüfen, ob die beiden Gleitschuhe **(4)** und **(5)** auf den Treibriemen drücken, ohne mit den entsprechenden Riemenscheiben **(6)** zu kollidieren.

Bei ausgeschalteten Messern die Länge der Feder **(7)** kontrollieren, welche die Bremskraft auf das rechte Messer bestimmt, und die Muttern **(8)** zweckmäßig verstellen, bis die Feder eine Länge von 129 ÷ 131 mm, von den Außenseiten der Windungen an gemessen, erreicht.

Anschließend die Länge der Feder **(9)** kontrollieren, welche die Bremskraft auf das linke Messer bestimmt, und die Muttern **(10)** zweckmäßig verstellen, bis die Feder eine Länge von 32 ÷ 34 mm, von den Außenseiten der Windungen an gemessen, erreicht.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.3 REGULIERUNG DER BREMSE

Die verminderte Bremswirkung wird durch die Regulierung der Feder der Bremsstange ausgeglichen.

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:***
☛ Den Kraftstofftank ausbauen [siehe 5.3].

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:***
Die Einstellung erfolgt mit Hilfe eines Steckschlüssels, der durch die dafür bestimmte Bohrung **(1)** auf der hinteren Platte geführt wird.

Die Einstellung muss bei angezogener Feststellbremse ausgeführt werden. Sie besteht darin, die Länge der Feder **(2)** auf das optimale Maß zu bringen; durch das Einschrauben der Mutter auf der Stange (und folglich der Verkürzung des Maßes der Feder) wird die Bremswirkung erhöht.

Die Mutter **(4)**, welche den Bügel **(5)** befestigt, lösen und die Mutter **(6)** so lange verstellen, bis man eine Länge «**A**» der Feder **(2)** von:

- **43,5 ÷ 45,5 mm ➤ *Bei Modellen mit mechanischem Antrieb***
- **45 ÷ 47 mm ➤ *Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieba***

erreicht, gemessen auf der Innenseite der Scheiben. Nach der Einstellung die Mutter **(4)** festziehen.

Es wird empfohlen, diese Werte nicht zu unterschreiten, um eine Überlastung der Bremsgruppe zu vermeiden.

⚠
Nach den Regulierungen muss die Feststellbremse bewirken, dass sich der Rasentraktor auf einem Boden mit einer Neigung von 30% (16°) bei aufsitzendem Fahrer nicht bewegt.

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:***

⚠
Falls nach der Regulierung die Bremswirkung noch schwach oder unregelmäßig sein sollte, die Steuerungsstange **(3)** von dem Hebel **(7)** trennen und prüfen, ob dieser einen Leerhub von 20 mm ausführt (gemessen auf der Senkrechten in Übereinstimmung mit der Achse des Stiftes), ehe die Bremswirkung beginnt; falls nicht, kann der Leerhub mit Hilfe der Schraube **(8)** reguliert werden,



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

es sei denn, die Bremsbeläge oder die Bremsscheibe sind bis zu dem Punkt abgenutzt, an dem sie ausgewechselt werden müssen [siehe 6.11].

Beim Anschließen der Stange **(3)** ist darauf zu achten, dass die obere Bohrung des Hebels **(7)** benutzt wird; deshalb ist die Länge der Feder **(2)** erneut zu kontrollieren.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb***
Falls nach der Einstellung die Bremswirkung noch schwach oder unregelmäßig sein sollte, weitere Eingriffe von außen zum Einstellen nicht möglich sind und deshalb die gesamte hintere Achse der Maschine auszubauen ist [siehe 5.5], muss man sich an ein Kundendienstzentrum des Herstellers wenden.

Nach der Montage, ...

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem:***

☛ Den Kraftstofftank wieder montieren [siehe 5.3].

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.4 REGULIERUNG DES TREIBRIEMENS

Wenn man nach längerem Gebrauch oder nach dem Auswechseln des Treibriemens einen unregelmäßigen Vorschub feststellen sollte, kann dies durch Veränderungen in der Länge des Treibriemens verursacht sein.

- *Ein längerer Riemen vermindert die Antriebskraft und damit die Leistung des Vorschubs;*
- *Ein zu fest gespannter Riemen erhöht das Geräusch und verursacht ein Reißen und Aufbäumen im Augenblick des Kuppelns.*

In diesen Fällen muss der Spanner reguliert werden.



Zum Spanner bekommt man über die vordere Motorhaube Zugang; die Spannung der Feder **(1)** durch Verstellen der Muttern **(2)** so lange regulieren, bis man die Quote «**A**» erreicht:

- **119 ÷ 121 mm ➤ *Bei Modellen mit mechanischem Antrieb***

- **120 ÷ 122 mm ➤ *Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb,***

gemessen an den Außenseiten der Windung, wobei die Bedienteile des Antriebs in Ruhestellung sind.

Nach erfolgter Regulierung sind die Muttern **(2)** zu sperren.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.5 REGULIERUNG DES ANTRIEBSPEDALS
(➤ Modelle mit hydrostatischem Antrieb)

Es ist zweckmäßig, diese Regulierung jedes Mal vorzunehmen, wenn die hintere Achse, das Pedal oder die Steuerungsstange ausgebaut wird, damit man den richtigen Hub des Pedals erhält und die vorgesehene Geschwindigkeit im Vorwärts- und im Rückwärtsgang erreicht.



A) Regulierung des Pedals in “Leerlaufstellung”

Das Pedal **(1)** befindet sich in seiner optimalen Stellung, wenn, mit dem Hebel **(2)** der hydrostatischen Gruppe in “Leerlaufstellung“, der untere Rand aus Gummi **(3)** auf der Seite des Rückwärtsgangs 24 bis 26 mm vom Trittbrett entfernt ist.

Die Einstellung der Position des Pedals muss in Bezug auf die Position des Leerlaufs «**N**» des Hebels **(2)** der hydrostatischen Gruppe erfolgen; diese Bedingung ist gegeben, wenn der Hebel genau senkrecht steht, mit einer Toleranz von ± 1 mm (± 0,8°).

Die Regulierung erfolgt über öffnung auf der hinteren Platte, wobei man die Muttern **(4)** der Steuerungsstange **(5)** so lange verstellt, bis man die geforderte Bedingung für das Pedal erreicht hat; darauf achten, dass man die Position des Hebels **(2)** während der Einstellung nicht versehentlich verändert.

B) Regulierung der Stellung im ”Leerlauf”

⚠
WICHTIG! - Diese Regulierung ist für ein gutes Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen im Hinblick auf die Zustimmung zum Anlassen und Ausschalten der Maschine während der Arbeit äußerst wichtig.

Die Leerlaufstellung «**N**» wird dem Mikroschalter **(6)** vom Nocken **(7)** angezeigt.

Nachdem man festgestellt hat, dass die Regulierung “**A**” korrekt ausgeführt worden ist, muss man bei losgelassenem Pedal , also in Leerlaufstellung «**N**» die Muttern **(8)** zur Befestigung des Mikroschalters lösen und den Mikroschalter mit der Spitze des Nockens zur Übereinstimmung bringen.

Wenn man nach der Regulierung das Pedal **(1)** von der Leerlaufstellung «**N**» aus in die Positionen des Vorwärts- und Rückwärtsganges stellt, muss man bei jedem Positionswechsel ein Klicken der Drucktaste vernehmen, ehe die Räder sich zu drehen beginnen.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.6 AUSRICHTUNG DES MÄHWERKS

Das Absenken des Mähwerks wird durch ein Kabel gesteuert, das durch einen Hebel betätigt und von Gelenkschubstangen, zwei hinteren und einer vorderen, geführt wird.

Wichtigste Voraussetzung für einen regelmäßigen Schnitt ist, dass das Mähwerk in der Querrichtung parallel zum Boden und in der Längsrichtung vorne leicht abgesenkt ist.

Das Gelenksystem des Mähwerks ermöglicht drei Regulierungen:

a) *Kombinierte Regulierung der Parallelität und der vorderen und hinteren Mindesthöhe*
b) *Regulierung nur der Parallelität in der Querrichtung*
c) *Regulierung eines regelmäßigen Anhebens und Absenkens*

Prüfen, ob der Reifendruck richtig ist. Falls ein oder mehr Reifen gewechselt worden sind und unterschiedliche Durchmesser festgestellt werden sollten, **nicht versuchen, diese Unterschiede durch unterschiedlichen Reifendruck auszugleichen**; sondern die unter den Punkten "**A**" und "**B**" aufgeführten Einstellungen vornehmen.

A) Kombinierte Regulierung der Parallelität und der vorderen und hinteren Mindesthöhe

Den Rasentraktor auf einer ebenen, festen und gleichmäßigen Fläche (z. B. auf einer Werkbank) abstellen, Unterlagen unter das Mähwerk in den freien Räumen zwischen den Messern legen:

– vorne mit 26 mm **(1)** # Code 60700000/0
– hinten mit 32 mm **(2)** # Code 60700001/0

Den Hebel für die Höhenverstellung in die Position «1» bringen und den Regler **(3)**, die Muttern **(4 - 6 - 8)** und die Gegenmuttern **(5 - 7 - 9)** der drei Gelenkschubstangen vollständig losmachen, bis die Schneideplatte auf den Unterlagen aufliegt.

Die beiden oberen Muttern rechts **(6 - 8)** und die untere Mutter links **(4)** einschrauben, bis man den Beginn des Anhebens des Mähwerks spürt; die drei Gegenmuttern **(5 - 7 - 9)** sperren und den Regler **(3)** verstellen, bis das Steuerungskabel gut gespannt ist.

Dann die Regelmäßigkeit beim Hub und beim Absenken prüfen, wie es in Punkt "**C**" angegeben ist.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

B) Regulierung nur der Parallelität in der Querrichtung

Ein Unterschied der Höhe in Bezug auf den Boden zwischen dem rechten und dem linken Rand des Mähwerks kann zweckmäßigerweise durch Verstellen der zwei Muttern **(4 - 8)** und der Gegenmuttern **(5 - 9) ausschließlich der hinteren Gelenkschubstangen** ausgeglichen werden.

C) Regulierung der Regelmäßigkeit des Hubs und des Absenkens

Nach der Regulierung gemäß Punkt "**A**" ist der Bedienungshebel in 2 oder 3 verschiedene Stellungen zu bringen, wobei zu kontrollieren ist, ob sich das Mähwerk gleichmäßig anhebt und ob sie in jeder Position den Höhenunterschied zwischen dem vorderen und dem hinteren Rand in Bezug auf den Boden konstant hält.

Wenn die vordere Seite dazu neigt, den Hub in Bezug auf die Position vorzuziehen oder zu verzögern, kann die Bewegung durch zweckmäßiges Verstellen der Muttern **(10)** der Verbindungsstange **(11)** reguliert werden.

Durch Einschrauben der Muttern hebt die Stange die vordere Seite an und zieht den Hub vor, durch Ausschrauben der Muttern wird die gegenteilige Wirkung erzielt.

Der richtige Achsabstand zwischen den beiden Mittelpunkten ist 356 ÷ 357,5 mm, um ein regelmäßiges Anheben und Absenken zu ermöglichen [siehe 8.2.9].

Es ist stets darauf zu achten, dass alle Muttern und Gegenmuttern nach der Regulierung festgezogen werden.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.7 REGULIERUNG DES SPIELS DER LENKUNG

Das Spiel der Lenkung darf niemals zu groß sein, um die Lenkgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen.

Überprüfen, ob das Spiel durch eine Lockerung der Muttern des Gestänges verursacht ist und gegebenenfalls alle Muttern der Zugstangen und der Kugelgelenke festziehen. Wenn das Spiel auf die Passung Kegelrad / Zahnkranz zurückzuführen ist, muss die Zusammensetzung des Pakets der Abstandhalter zwischen Zahnkranz und Fahrgestell geändert werden.

☛ Den Kraftstofftank ausbauen [siehe 5.3].

Um leichter Zugang zu den betreffenden Bauteilen zu bekommen, ist es außerdem zweckmäßig, den Treibriemen zu lockern. Dies erreicht man dadurch, dass man ...

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:*** die Feststellbremse festzieht

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** die Mutter **(1)** des Spanners löst

Das Federchen **(2)** aushaken und die Lenksäule **(3)** so weit anheben, bis man das Kegelrad **(4)** herausziehen kann. Die Mutter **(5)** ausschrauben und die ganze Achse des Zahnkranzes **(6)** herausziehen, ohne dass die Zugstange **(7)** ausgebaut werden muss. Eine oder beide Ausgleichscheiben **(8)** unter dem Zahnkranz eliminieren, je nach der Größe des wiederzugewinnenden Spiels.

⚠
Das Kegelrad und die Achse des Zahnkranzes wieder so montieren, dass die auf ihnen eingekerbten Bezugspunkte (➜ - ◀) übereinstimmen, und dass sich die in das Fahrgestell geprägte Kerbe **(9)** in eines der Lager der Buchse einfügt. Alles wieder montieren und die Mutter **(5)** festziehen. Wenn sich das Spiel nach dem Entfernen der Abstandhalter nicht eliminieren lässt, die Gruppe Kegelrad / Zahnkranz überprüfen und ggf. auswechseln [siehe 6.3], oder nach anderen möglichen Gründen suchen.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** Die Spannung der Feder des Spanners wiederherstellen [siehe 4.4]. Wenn man nur die vordere Mutter **(1)** gelöst hat, ohne die hintere zu verstellen, erhält man die richtige Spannung lediglich durch Festziehen der Mutter **(1)**.









© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

Nach der Montage, ...

☛ Den Kraftstofftank wieder montieren [siehe 5.3].

Anzugsdrehmoment

5	Befestigungsmutter Zahnkranz	..... 45 ÷ 50 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.8 GEOMETRISCHE REGULIERUNG DER LENKUNG

Die genaue Geometrie der Lenkung ergibt sich aus den Werten des Achsabstandes zwischen den Gelenken der Lenkstange und der Verbindungsstange der Räder. Eventuelle Abweichungen durch Stöße oder Unfälle bewirken eine verminderte Lenkgenauigkeit und größeren Reifenverschleiß. Sie können wie folgt gelöst werden:

- *übermäßige oder asymmetrische Abnutzung der vorderen Reifen = Regulierung der Spur,*
- *Maschine, die bei gerade ausgerichtetem Lenkrad die geradlinige Bahn nicht einhält = Regulierung der Lenkstange.*

ANMERKUNG
Zuerst ist zu prüfen, ob sich die Befestigungen der Gelenke gelöst haben.

A) Regulierung der Spur

Die genaue Spur erhält man mit einem Achsabstand von 461 mm, gemessen zwischen den Mittelpunkten der Gelenke **(1)** der Verbindungsstangen **(2)** der Räder. Wenn man ein anderes Maß feststellen sollte, ein oder beide Gelenke ausbauen und auf der Stange soweit wie erforderlich ein- oder ausschrauben.
Bei der Montage die Gegenmuttern **(3)** und die Befestigungsmuttern **(4)** der Gelenke vollständig festziehen.

B) Regulierung des Lenkrads

Zuerst die Spur prüfen (Punkt **"A"**) und die vorderen Räder ausrichten.
Wenn das Lenkrad nicht in gerader Richtung bleiben sollte, das Gelenk **(5)** ausbauen und auf der Stange **(6)** so weit wie notwendig ein- oder ausschrauben.
Bei der Montage die Gegenmutter **(7)** und die Befestigungsmuttern **(8)** festziehen und sich vergewissern, dass die Lenkung bei ihrem Lauf **nicht mit Teilen oder Ausrüstungen des Motors in Berührung kommt**, auch wenn der Schwinghebel **(9)** in beiden Richtungen geneigt ist.



Anzugsdrehmomente

3 - 7	Gegenmuttern der Gelenke	25 ÷ 30 Nm
4 - 8	Befestigungsmuttern der Gelenke .	45 ÷ 50 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.9 KONTROLLE DER AUSRICHTUNG DER MESSER

Übermäßige Vibrationen während des Schnitts und unregelmäßiger Schnitt können durch mangelnde Ausrichtung der Messer verursacht sein, die auf Verformungen der Flansche und der Wellen auf Grund von unvorhergesehenen Schlägen zurückzuführen sind.

☛ Die Maschine heben [siehe 2.3].





⚠
Bei Arbeiten an den Messern sind immer Arbeitshandschuhe zu benutzen.

Bei ausgeschalteten Messern jedes Messer fest in die Hand nehmen und die Schneidkanten in den verschiedenen möglichen Positionen (A-B; A-B1; A1-B1; A1-B) einander näher bringen; in jeder Situation müssen sie auf 2 mm Abstand ausgerichtet sein.

Sollte man höhere Werte vorfinden, muss man überprüfen, ob die Messer verformt sind; wenn diese in gutem Zustand sind, muss man die Lager oder die Wellen der Messer prüfen und erforderlichenfalls auswechseln [siehe 6.9], sowie den Zustand der Auflagefläche der Flansche auf der Schneideplatte kontrollieren.

⚠
WICHTIG!
Beschädigte Messer sind immer auszuwechseln. Es ist zu vermeiden, sie geradezubiegen oder zu reparieren. Es sind immer Originalmesser zu verwenden!

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4.10 SCHÄRFEN UND AUSWUCHTEN DER MESSER

Ein schlecht geschärftes Messer verursacht eine Vergilbung des Rasens und vermindert den Ernteertrag, außerdem verursacht es, wenn es nicht gut ausgewuchtet ist, übermäßige Vibrationen während des Schnitts.

⚠ **Beim Handhaben der Messer immer Arbeitshandschuhe benutzen und während des Schärfens die Augen schützen.**

Um ein Messer auszubauen, muss es festgehalten werden. Die Zentralschraube **(1)** ist auszuschrauben, wobei zu beachten ist, dass:

A) Schärfen

Das Messer **(2)** mit einer Schleifscheibe mittlerer Körnung schärfen.

Beide Schneidenden müssen geschärft werden; dabei ist eine möglichst geringe Menge Material auf einem Abschnitt von rund 160 mm abzutragen und dafür zu sorgen, dass die Schneidkante parallel zur Achse des Messers bleibt.

Das Messer muss ausgewechselt werden, wenn die Abnutzung der Schneide 8 mm übersteigt.

B) Auswuchten

Die Wuchtung mit Hilfe eines geeigneten Messinstruments prüfen, bis ein Unterschied von maximal 2 g zwischen der einen und der anderen Seite erzielt wird.

⚠ Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Keile **(3)** auf den Wellen richtig positioniert sind, dass die Flügel zum Innern der Schneideplatte zugekehrt sind und dass die konkave Seite der Federscheibe **(4)** gegen das Messer drückt.



Anzugsdrehmomente

1	Schraube des Messers	45 ÷ 50 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

5.1 AUSBAU DER VORDEREN MOTORHAUBE

Der Ausbau der vorderen Motorhaube erleichtert den Zugang zu folgenden Teilen:

- *dem Motor und den dazugehörenden Bauteilen*
- *dem Auspufftopf und den Schutzvorrichtungen.*

➤ ***Bei Modellen mit Scheinwerfern:***

den Steckverbinder **(1)** herausziehen.



Die Motorhaube kann auf zwei Arten befestigt werden:

A) Befestigung mit Federn

Die beiden Haltefedern **(2)** aushaken und die Bolzen **(3)** herausziehen.

B) Befestigung mit Splint

Den Splint **(4)** auf der rechten Seite herausziehen und die Motorhaube nach rechts versetzen und herausnehmen.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

5.2 AUSBAU DER SCHUTZBLECHE DER RÄDER

Der Ausbau der Schutzbleche ermöglicht den Zugang zu:
- *der Halterung des Hebels zum Heben des Mähwerks;*
- *den Halterungen der Trittbretter.*

A) Ausbau der hinteren Abdeckung

Die hintere Abdeckung **(1)** ist mit zwei Schrauben **(2)** hinter dem Sitz und zwei Schrauben **(3)** auf der unteren Seite am Schutzblech der Räder befestigt.



B) Ausbau der Schutzbleche der Räder

Die Feder **(4)**, welche die Batterie **(5)** befestigt, ausbauen, um unvorhergesehene Kurzschlüsse zu vermeiden; die Batterie **(5)** abklemmen und herausnehmen.



➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:*** den Knauf des Schalthebels der Messer **(6)** und den Knauf des Schalthebels **(7)** ausschrauben.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** den Knauf des Schalthebels der Messer **(6)** und das Antriebspedal **(8)** ausschrauben.

Die inneren Schrauben **(9)** ausdrehen und die Federn **(10)** des Sitzes ausbauen; die beiden Bolzen **(11)** herausziehen und den Sitz herausnehmen.







© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

Das Schutzblech **(12)** ist mit einer vorderen Schraube **(13)**, vier Schrauben **(14)** auf der Unterlage der Halterung des Armaturenbretts und sechs Schrauben **(15)** unter den seitlichen Trittbrettern, von denen die zwei hinteren **(15a)** mit Unterlegscheiben versehen sind, befestigt.

Nachdem man den Hebel zur Regulierung der Schnitthöhe in die Position «7» und den Schalthebel der Messer in die Position “Messer eingeschaltet” gebracht hat, kann man das Schutzblech abnehmen.







© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

5.3 AUSBAU DES TANKS

Der Ausbau des Tanks ermöglicht den Zugang zu:

- *der Lenksäule der Lenkung und dem Zahnkranz;*
- *der Feder zur Regulierung der Bremse* ***(➤ bei Modellen mit mechanischem Antrieb)****;*
- *den Befestigungsschrauben des Beschleunigers.*

⚠

Den Tank vollständig leeren. Dazu den Schlauch am Eingang des Kraftstofffilters **(1) herausziehen und dabei darauf achten, dass kein Benzin ausläuft.**



Den unteren Teil des Schutzgehäuses **(2)** herausnehmen.



Die Schraube **(3)** zur Befestigung der Halterung **(4)** lösen und den Tank anheben, bis die zwei Sprossen **(5)** der unteren Halterung hervortreten.

⚠

Bei der Montage darauf achten, dass die Befestigungsschelle des Kraftstoffschlauchs wieder eingesetzt wird und sich vergewissern, **dass keine Verluste auftreten**.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

5.4 AUSBAU DES MOTORS

Wegen der Möglichkeit, verschiedene Motorarten einzusetzen, beziehen sich die im folgenden beschriebenen Arbeitsphasen auf die Operationen, die allen Motorarten gemein oder ähnlich sind.

☛ Die vordere Motorhaube abnehmen [siehe 5.1].

Die Messer ausschalten, um den betreffenden Riemen zu entlasten, und außerdem, um leichter Zugang zu den betreffenden Teilen zu bekommen. Es ist zweckmäßig, dass auch der Treibriemen gelockert wird.

Dies erzielt man durch ...

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:*** Festziehen der Feststellbremse.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** Lockern der Mutter **(1)** des Spanners.

Die bewegliche Riemenführung **(2)** nach hinten versetzen und den Treibriemen **(3)** von der Riemenscheibe **(4)** lösen.

Die Zentralschraube **(5)** ausschrauben und die Riemenscheibe **(6)** von der Welle herausziehen.

Falls beim Herausziehen Schwierigkeiten auftreten, ist die Spezial - Ausziehvorrichtung # Code 60253000/0 zu verwenden, die in die Bohrungen **(7)** der Riemenscheibe eingeführt wird. Es wird darauf hingewiesen, die Schraube **(5)** nicht vollständig auszuschrauben, so dass die Ausziehvorrichtung auf den Schraubenkopf drückt und die Gewindebohrung der Welle nicht beschädigt.

Die Schutzvorrichtung für den Auspuff **(8)** ausbauen, die Kabelsteuerung des Beschleunigers und alle elektrischen Kabel trennen.

⚠ Die Kraftstoffzuleitung trennen und **dabei darauf achten, dass kein Benzin ausläuft**.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

Alle Befestigungsschrauben des Motors am Mähwerk ausfindig machen und ausschrauben, den Motor fest greifen und mit der erforderlichen Vorsicht hochheben. Dabei beachten, dass das Gewicht rund 35 kg beträgt.



ANMERKUNG
Einige Motortypen können die Befestigung mit Schrauben verschiedener Längen an verschiedenen Stellen vorsehen; es ist deshalb zweckmäßig, die Schrauben so zu kennzeichnen, dass man bei der Montage keine Fehler macht.

Bei der Montage die Befestigungsschrauben des Motors und der Riemenscheibe mit den vorgeschriebenen Werten festziehen.

⚠
Darauf achten, dass die Schellen zur Befestigung des Kraftstoffschlauchs wieder eingesetzt werden und **dass keine Verluste auftreten**. Alle elektrischen Anschlüsse mit Erdung wieder sorgfältig herstellen und die Schutzvorrichtungen (sofern vorgesehen) wieder montieren.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** Feder des Spanners wieder herstellen die Spannung [siehe 4.4]. Wenn man zur Vorsicht nur die vordere Mutter **(1)** ausgeschraubt hat und die hintere nicht, erhält man die richtige Spannung einfach dadurch, dass man die Mutter **(1)** erneut festzieht.

Die Kabelsteuerung des Beschleunigers wieder einsetzen und ...

☛ Die Position des «MINIMUM» einstellen [siehe 6.10].

☛ Die vordere Motorhaube wieder montieren [siehe 5.1].

Anzugsdrehmomente

5	Befestigungsschraube Riemenscheibe ..	45 ÷ 50 Nm
–	Befestigungsschrauben Motor	25 ÷ 30 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

5.5 AUSBAU DER HINTEREN ACHSE

Die hintere Achse (Transaxle) besteht aus einer versiegelten Monoblock-Gruppe, die sich aus der Antriebsgruppe (➤ mechanischen oder ➤ hydrostatischen) und dem Differential zusammensetzt, und keine Wartung erfordert. Der Ausbau ist nur in Fällen des Ersatzes oder der Inspektion durch den Kundendienst des Herstellers erforderlich.

Unter der hinteren Platte eine passende Unterlage **(2)** anbringen [siehe 2.3] und die hinteren Räder abmontieren.

Außerdem ist es zweckmäßig, den Treibriemen zu lockern.

Dies erreicht man durch ...

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:***
Festziehen der Feststellbremse. .

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:***
Ausschrauben der Mutter **(1)** des Spanners.

Die Feder **(3)** des Kupplungsseils der Messer trennen; dazu den Regler **(4)** lockern und die Abschlusshülse **(5)** aus der Gabel **(6)** ziehen. Die Abwicklung des Ausbaus weist je nach der eingesetzten Antriebsart kleine Unterschiede auf.

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:***
Die Riemenführung **(7)** aus der hinteren Platte ausbauen, die Verbindung des Schalthebels **(8)** trennen; dazu die Schraube **(9)** und die Steuerungsstange **(10)** der Bremse lockern und schließlich die Kabel des Mikroschalters zur Anzeige der “Leerlaufstellung” **(12)** trennen











© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

Die Gruppe wird von zwei Bügeln **(13)** mit den Schrauben **(14)** und **(15)** gehalten und ist auf dem Fahrgestell mit vier Schrauben **(16)** befestigt.

Die beiden Schrauben **(14)** lockern, um den Bügeln **(13)** ein minimales Spiel zu lassen, und die zwei Schrauben **(15)** ausdrehen, dann vorsichtig die vier unteren Schrauben **(16)** ausdrehen und die Gruppe so abstützen, dass sie nicht herunterfallen kann.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:***

Den Bolzen der Steuerungsstange **(17)** der Bremse und den Bolzen der Steuerungsstange **(18)** des Antriebs ausbauen; die Mutter **(19)** des Hebels zur Entriegelung ausdrehen, um die Stange **(20)** vom Hebel **(21)** zu trennen.
Die Gruppe wird von einer Halterung **(22)** gehalten, an der sie mit Schraube und Mutter **(23)** befestigt ist; die Gruppe ist auf dem Fahrgestell mit vier Schrauben **(24)** befestigt.

Die Mutter **(23)**, dann die vier unteren Schrauben **(24)** vorsichtig ausdrehen und die Gruppe so abstützen, dass sie nicht herunterfallen kann.

Bei der Montage sind die oben angegebenen Operationen in der umgekehrten Reihenfolge auszuführen. Dabei ist besonders auf die zwei selbstschneidenden Schrauben **(15)** zu achten, die, wenn sie nicht korrekt eingeschraubt werden, das Innengewinde beschädigen könnten, mit der Gefahr, dass sie nicht richtig befestigen.

Bei der Montage des Kabels zum Einschalten der Messer auf die korrekte Positionierung der Scheibe **(25)** zwischen dem Bügel **(26)** und dem Kabelmantel **(3)** achten.

Alle Verbindungen wieder herstellen, dann ...

☛ Die Bremse kontrollieren [siehe 4.3]











© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** falls die Steuerungsstange ersetzt oder vollständig ausgebaut wurde:

☛ Lauf und Position der "Leerlaufstellung" des Pedals regulieren [seihe 4.5].

☛ Die Spannung der Feder des Spanners wieder herstellen [seihe 4.4]. Wenn man zur Vorsicht nur die vordere Mutter **(1)** ausgeschraubt hat und die hintere nicht, erhält man die richtige Spannung einfach dadurch, dass man die Mutter **(1)** erneut festzieht.



Anzugsdrehmomente

14	Befestigungsschrauben Bügel	25 ÷ 30 Nm
15	Selbstschneidende Schrauben	25 ÷ 30 Nm
16-24	Befestigungsschrauben Hintere Achse	25 ÷ 30 Nm
23	Mutter zum Befestigen der hinteren Achse	25 ÷ 30 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

5.6 AUSBAU DES MÄHWERKS

Der Ausbau des Mähwerks erlaubt es, auf bequemste und einfachste Weise alle Operationen der Inspektion und des Ersatzes von Naben, Lagern oder Wellen der Messer durchzuführen.
Mit einer gewissen Praxis und Erfahrung können diese Eingriffe auch bei montiertem Mähwerk durchgeführt werden.

Die vorderen Räder nach links lenken, um eine größere Zugänglichkeit zu bekommen, und die Messer ausschalten, um den Treibriemen zu lockern.

Nachdem der Hebel zum Einstellen der Höhe des Mähwerks auf Position «1» gestellt worden ist, den Regler des Kupplungskabels **(1)** lockern und aus seinem Sitz herausziehen und die Feder **(2)** aushaken.

Die bewegliche Riemenführung **(3)** nach vorne versetzen und den Treibriemen von der Riemenscheibe **(4)** lösen.

Die beiden Muttern **(5)**, welche die beiden Schubstangen **(6)** auf dem Fahrgestell befestigen, ausschrauben und die beiden Muttern **(7)** zur Befestigung des Mähwerks lockern.

Die drei gefederten Spinte **(8)** zum Sperren der Bolzen auf den Hubhebeln herausziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Muttern und Gegenmuttern nicht verstellt werden, so dass beim Montieren derselbe Zustand der Parallelität wieder angetroffen wird.

Nachdem man festgestellt hat, dass keine Hindernisse vorhanden sind, kann das Mähwerk nach der linken Seite so herausgezogen werden, dass die Bolzen aus ihren Sitzen springen.

Nach der Montage, ...

☛ Die Ausrichtung des Mähwerks überprüfen [siehe 4.6].



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.1 REIFEN- UND RADWECHSEL

A) Reifen

Die verwendeten Reifen sind «schlauchlos» und deshalb muss jede durch ein Loch verursachte Reparatur von einem Reifenfachmann nach den Anweisungen für den betreffenden Reifentyp durchgeführt werden.

Nach dem Auswechseln eines oder mehrerer Reifen oder der Räder muss immer der Reifendruck geprüft und eine Kontrolle der Ausrichtung des Mähwerks durchgeführt werden [siehe 4.6].

⚠
ACHTUNG
Die verformten Felgen sind zu ersetzen, um die Dichtheit der Reifen nicht zu beeinträchtigen.

B) Räder

Die Räder werden durch einen Sprengring **(1)** gehalten, der mit einem Schraubenzieher herausgenommen werden kann.

ANMERKUNG
Falls ein Rad auf der Welle blockiert, ist ein lösender Spray anzuwenden, wobei der Strahl rund um das Verbindungsloch zu richten ist.

Bei der Montage Fett auf die Welle streichen um den nächsten Ausbau des Rades zu erleichtern; den Bordring **(2)** und den Sprengring **(1)** mit der Schrägkante nach innen gerichtet einlegen.



Reifendruck

Vorne	1,5 Bar
Hinten	1,2 Bar

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.2 AUSWECHSELN DER KUGELLAGER DER VORDEREN RÄDER

☛ Das vordere Rad abnehmen [siehe 6.1].

Die Kugellager der vorderen Räder **(1)** sind in die Nabe der vorderen Räder fest eingepresst.

Um ein Kugellager herauszuziehen, ist ein Rundeisen **(2)** mit 10 - 12 mm Durchmesser von der Gegenseite her einzuführen und mit einem Hammer an verschiedenen Punkten entlang der inneren Fassung des Kugellagers zu beschlagen.

Das neue Kugellager ist mit Hilfe eines Kunststoffhammers oder mit einem Bronzestopfen **(3)**, # Code 60800031/0, **der nur auf den äußeren Ring des Kugellagers einwirkt, einzusetzen**.





© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.3 AUSWECHSELN DER BAUTEILE DER LENKUNG

☛ Den Kraftstofftank ausbauen [siehe 5.3].

Um leichter Zugang zu den betreffenden Bauteilen zu bekommen, ist es außerdem zweckmäßig, den Treibriemen zu lockern.

Dies erreicht man dadurch, dass man ...

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:*** idie Feststellbremse festzieht.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** die Mutter **(1)** des Spanners löst.

Das Federchen **(2)** aushaken und die Lenksäule **(3)** so weit anheben, dass man das Kegelrad **(4)** herausziehen kann.





A) Ausbau des Kegelrads und des Zahnkranzes der lenkung

Nach dem Ausbau der Zugstange **(7)** die Mutter **(5)** ausschrauben und die ganze Achse des Zahnkranzes **(6)** herausziehen.

Um den Zahnkranz **(6)** auszubauen, die Spinte herausziehen **(8c)**, die beiden oberen Muttern **(8a)** und **(8b)** ausdrehen und die verschiedenen Bauteile herausziehen.

Bei der Montage sehr genau darauf achten, dass die genaue Reihenfolge wieder hergestellt wird, und die Mutter **(9a)**, die den Bolzen **(10a)** sperrt, gut festziehen.







© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

Zuerst die Mutter **(8a)** einschrauben, ohne sie festzuziehen, damit die Tellerfeder **(11)** ihre Funktion ausüben kann, die darin besteht, dass sich der Zahnkranz ohne Spiel, aber genügend frei drehen kann, und dann die Gegenmutter **(8b)** sperren und die Spinte **(8c)** einstecken.

⚠

Das Kegelrad und die Achse des Zahnkranzes wieder so montieren, dass die auf ihnen eingekerbten Bezugspunkte (➜ - ◀) übereinstimmen, und sich vergewissern, dass sich die in das Fahrgestell geprägte Kerbe **(12)** in eines der Lager der Buchse einfügt; bei neuem Kegelrad und Zahnkranz sind zwei Abstandhalter **(13)** mit einer Stärke von 0,8 mm, Code 22672150/0, zwischen Achslager und Fahrgestell zu montieren.

Alles in umgekehrter Reihenfolge der gegebenen Anweisungen wieder einbauen und dabei beachten, dass zuerst der Zahnkranz und anschließend das Kegelrad befestigt werden sollte und dann die Mutter **(5)** festzuziehen ist.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** Die Spannung der Feder des Spanners wiederherstellen [siehe 4.4]. Wenn man mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen ist und nur die vordere Mutter **(1)** gelöst hat, ohne die hintere zu verstellen, erhält man die richtige Spannung lediglich durch erneutes Festziehen der Mutter **(1)**.



B) Auswechseln der unteren Buchse

Mit einem Gelenkschlüssel die beiden Schrauben **(14)**, die das Plättchen **(15)** befestigen, abschrauben, und die untere Rundbuchse **(16)** entfernen.

Bei der Montage darauf achten, dass die Buchse **(16)** mit dem überstehenden Teil nach oben montiert wird.

Das Plättchen **(15)** wieder montieren, ohne die Schrauben **(14)** festzuziehen.

Das Rad gegenüber dem Kranz ausrichten [siehe 6.3.A] und das Endstück der Lenksäule **(3)** in die Öffnung der Rundbuchse **(16)** stecken; nachdem die korrekte Ausrichtung und die richtige Drehung der Lenksäule überprüft worden ist, die Schrauben **(14)** bis zum Anschlag festziehen.

Nach der Montage ....

☛ Die Geometrie der Lenkung überprüfen [siehe 4.8].

☛ Den Kraftstofftank wieder montieren [siehe 5.3].

Anzugsdrehmomente

5	Feststellmutter Zahnkranz	45 ÷ 50 Nm
9a	Feststellmuttern Stiftschraube	45 ÷ 50 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.4 AUSWECHSELN DES TREIBRIEMENS

☛ Riemenscheibe des Motors ausbauen [siehe 5.4], um den Treibriemen freizulegen.

Die Muttern **(1)** zur Befestigung der seitlichen Rädchen **(2)** soweit lockern, bis der Treibriemen freigelegt ist, die Umlenkscheibe **(3)** und die Spannrolle **(4)**, die mit den Muttern **(5)** bzw. **(6)** gehalten werden, ausbauen.

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:*** die Riemenführung **(7)**, die auf der hinteren Platte befestigt ist, muss ausgebaut werden.

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** Um den Treibriemen herausnehmen zu können, muss man die Steuerungsstange **(8)** der Bremse trennen; dazu ist der Bolzen **(9)** vom Hebel **(10)** auszubauen.

Bei der Montage muss für eine korrekte Positionierung des Treibriemens **(11)** in Bezug auf die Riemenscheiben und die Halteführungen [siehe 8.2.4], gesorgt werden, insbesondere im Hinblick auf den Durchgang durch die Gabel **(12)**.

Stets die Staubschutzabdeckungen **(13)** der Rädchen **(2)** wieder montieren.

Nach der Montage ...

☛ Die Riemenscheibe des Motors wieder montieren [siehe 5.4].

☛ Die Regulierung der Antriebskupplung vornehmen [siehe 4.4].



Anzugsdrehmomente

1	Feststellmuttern Rädchen	25 ÷ 30 Nm
5 - 6	Feststellmuttern der Riemenscheiben	25 ÷ 30 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.5 AUSWECHSELN DER RÄDCHEN DES TREIBRIEMENS

Um leichter Zugang zu den betreffenden Bauteilen zu bekommen, ist es zweckmäßig, den Treibriemen zu lockern. Dies erreicht man dadurch, dass man:

➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:*** die Feststellbremse festzieht

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** die Mutter **(1)** des Spanners löst



Die zwei Rädchen **(2)** sind auf dem Fahrgestell mit zwei Muttern **(3)** mit dazwischen liegenden Abstandhaltern **(4)** befestigt.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass:

– der hohe Abstandhalter **(4a)** unter dem rechten Rädchen montiert werden muss **(2a - 2c)**;
– der niedere Abstandhalter **(4b)** unter dem linken Rädchen montiert werden muss **(2b - 2d)**;



➤ ***Bei Modellen mit mechanischem Antrieb:*** das linke Rädchen **(2b)** muss auf dem **vorderen** Halter des Fahrgestells montiert werden [siehe 8.2.4];

➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** Die Position des rechten **(2c)** und linken **(2d)** Rädchens wird durch den unterschiedlichen Gebrauch der Bohrungen auf der Platte **(5)**, die am Fahrgestell angeschraubt ist [siehe 8.2.4], bestimmt.



Nach der Montage die Muttern **(3)** mit den vorgeschriebenen Werten festziehen und Stets die Staubschutzabdeckungen **(5)** der Rädchen **(2)** wieder montieren.

Schließlich ...

☛ Die Regulierung der Antriebskupplung vornehmen [siehe 4.4].



➤ ***Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb:*** Feder des Spanners wieder herstellen die Spannung [siehe 4.4]. Wenn man zur Vorsicht nur die vordere Mutter **(1)** ausgeschraubt hat und die hintere nicht, erhält man die richtige Spannung einfach dadurch, dass man die Mutter **(1)** erneut festzieht.

Anzugsdrehmoment

3	Feststellmuttern Rädchen	..... 25 ÷ 30 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.6 AUSWECHSELN DES KEILRIEMENS DER MESSER

Die vorderen Räder nach links lenken, um eine größere Zugänglichkeit zu bekommen, und die Messer ausschalten, um den Treibriemen zu lockern.

Nachdem der Hebel zum Einstellen der Höhe des Mähwerks auf Position «1» gestellt worden ist, den Regler des Kupplungskabels **(1)** lockern und aus seinem Sitz herausziehen und die Feder **(2)** aushaken.



Die bewegliche Riemenführung **(3)** nach hinten versetzen und den Treibriemen **(4)** von der Riemenscheibe **(5)** lösen.

Die mit den Schrauben **(8)** befestigten Schutzgehäuse rechts **(6)** und links **(7)** ausbauen.



Den Hebel der rechten Bremse **(9)** nach links schieben, um den Treibriemen **(5)** von der Riemenscheibe des rechten Messers zu lösen.

Die mit den beiden Schrauben **(11)** befestigte zentrale Riemenführung **(10)** und die linke Riemen-









© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

führung **(12)** ausbauen; dazu die beiden Befestigungsmuttern **(13)** und **(14)** ausschrauben.
Jetzt kann der Treibriemen herausgenommen und ersetzt werden.

Bei der Montage ist auf die genaue Positionierung des neuen Treibriemens in Bezug auf die Riemenführungen zu achten [siehe 8.2.5].

Nach der Montage ist es angebracht, ...

☛ Die Regulierung der Kupplung der Messer vornehmen [siehe 4.1].



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.7 AUSWECHSELN DES HUBSEILS

☛ Die hintere Abdeckung ausbauen [siehe 5.2. A].

Nachdem die Schneideplatte auf die niedrigste Höhe gebracht worden ist, den Regler **(1)** lockern und aushaken und die Mutter **(2)** der Umlegscheibe **(3)** soweit lockern, bis das Seil **(4)** herausgezogen werden kann.

Die Schneideplatte in die maximale Höhe bringen, damit sich der gezahnte Sektor zurückdrehen lässt, das Seil durch die Nuten führen und das Ende **(5)** in den dafür vorgesehenen Sitz einführen.

Die Strecke des Seil um die Riemenscheibe herum wieder herstellen, den Regler **(1)** einhaken und die Mutter **(2)** der Riemenscheibe einschrauben.

Nach der Montage ....

☛ Die hintere Abdeckung wieder montieren [siehe 5.2. A].

☛ Die Regulierung der Ausrichtung der Schneideplatte vornehmen [siehe 4.6.A].







© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.8 AUSWECHSELN DES KUPPLUNGSKABELS DER MESSER

☛ Das hintere rechte Rad ausbauen [siehe 6.1].

Nachdem die Schneideplatte in die unterste Stellung und der Schalthebel der Messer in die Ausschaltstellung gebracht worden sind, den Regler **(1)** lockern, aus dem Sitz ziehen und die Feder **(2)** aushaken.

Die Abschlusshülse **(3)** aus der Gabel **(4)**, die sich auf der Höhe des Gelenkhebels befindet, herausziehen und dann das Seil **(5)** ganz herausziehen.

Bei der Montage auf die Positionierung der Unterlegscheibe **(6)** zwischen Bügel **(7)** und Mantel des Seils **(5)** achten

Nach der Montage ...

☛ Die Regulierung der Kupplung der Messer vornehmen [siehe 4.1].





© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.9 AUSWECHSELN DER LAGER DER WELLEN DER MESSER

☛ Das Mähwerk ausbauen [siehe 5.6].

ANMERKUNG
Diese Operation ist nicht unbedingt notwendig, da mit einer gewissen Praxis und Erfahrung der Ausbau der Lager auch durchgeführt werden kann, ohne dass die Schneideplatte ausgebaut wird.

☛ Die Messer ausbauen [siehe 4.10] und die Naben herausziehen.

Die Messer ausschalten, um den Treibriemen zu lockern.

Die mit den Schrauben **(3)** befestigten Schutzgehäuse rechts **(1)** und links **(2)** ausbauen.

Den Hebel der rechten Bremse nach rechte **(4)** schieben, um den Treibriemen **(5)** von der Riemenscheibe des rechten Messers zu lösen.

Die linke Riemenführung **(6)** ausbauen; dazu die beiden Befestigungsmuttern **(7)** und **(8)** ausdrehen und den Treibriemen von den beiden Riemenscheiben **(10)** frei machen.

Jetzt können die Zentralschrauben **(9)** ausgeschraubt und die Riemenscheiben **(10)** herausgezogen werden.

Das Flanschlager **(11)** ausbauen. Dazu die drei Befestigungsschrauben **(12)** ausschrauben.

Das gesamte Lager (11), zusammen mit Wellen und Kugellagern ist als Ersatzteil in Form einer montierten Baugruppe lieferbar.











© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

Wenn man nur die Welle oder die Kugellager auswechseln möchte, den Keil **(13)** herausnehmen und mit einem Kunststoffhammer von der Seite der Riemenscheibe her auf die Welle klopfen, um die Welle zusammen mit dem unteren Kugellager **(14)** herauszuziehen.

Nach dem Herausnehmen des Seegerrings **(15)**, des Staubschutzrings **(16)** und des Keils **(17)** kann das Kugellager **(14)**, das auf die Welle aufgepresst ist, mit Hilfe einer normalen Ausziehvorrichtung ausgebaut werden, wobei darauf zu achten ist, dass das Gewinde **(18)** mit einer Schraube zu verschließen ist, damit das Endstück der Ausziehvorrichtung das Gewinde nicht beschädigen kann.

Das zweite Kugellager, das im Sitz geblieben ist, muss vom Inneren des Flansches her mit Hilfe eines Rundeisens **(19)** mit 12 ÷ 15 mm Durchmesser durch Klopfen herausgeschlagen werden.

Bei der Montage zuerst die Welle in die Öffnung des unteren Kugellagers einführen und alles zusammen in das Lager einsetzen, dann das obere Kugellager durch gleichmäßiges Klopfen mit einem Hammer und unter Benutzung eines geeigneten Bolzens **(20)**, (Code 60800030/0), **der auf den inneren Ring angesetzt wird**, montieren.

Das Flanschlager auf den Teller einbauen, **indem man Muttern (12) fest anzieht**.

Bei der Montage ist auf die genaue Positionierung des neuen Treibriemens in Bezug auf die Riemenführungen zu achten [siehe 8.2.5].



Anzugsdrehmomente

9 Befestigungsschrauben Riemenscheiben	.... 20 ÷ 25 Nm
12 Befestigungsmuttern Flanschlager	. 25 ÷ 30 Nm

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.10 AUSWECHSELN DES BESCHLEUNIGERS

☛ Den Kraftstofftank ausbauen [siehe 5.3].

Das Lenkrad ausbauen, dazu den Stift **(1)** herausziehen und das mit drei Schrauben **(2)** und mit zwei weiteren Schrauben **(3)** über der elektronischen Steuerkarte befestigte Armaturenbrett herausnehmen.

Den Griff **(4)** abmontieren und die Verbindung des Kabelendes **(5)** von der Klemme **(6)** des Anschlusses auf dem Motor trennen. Die zwei Befestigungsschrauben **(7)** ausschrauben und den Beschleuniger zusammen mit dem Kabel herausziehen.

Bei der Montage ist der Gashebel in die Stellung «MINIMUM» zu bringen und das Kabelende **(5)** mit der Klemme **(6)** des Motors zu verbinden, nachdem man auch den Cursor **(8)** in dieselbe Stellung “MINIMUM” gebracht hat, die je nach Motortyp spezifiziert und im jeweiligen Benutzerhandbuch angezeigt ist.

Nach der Montage, ...

☛ Den Kraftstofftank wieder montieren [siehe 5.3].









© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

6.11 AUSWECHSELN DER BREMSBELÄGE UND DER BREMSSCHEIBE (➤ *Bei Modellen mit mechanischem Antrieb)*

☛ Das linke hintere Rad abmontieren [siehe 6.1].

Die Verbindung der Steuerungsstange **(1)** des Hebels **(2)** trennen und die beiden Befestigungsschrauben **(3)** der Halterung **(4)** ausschrauben.

Die Halterung **(4)** enthält einen Bremsbelag **(5a)**, der von den Steuerkolben **(6)** durch ein Plättchen **(7)** getrennt ist.
Zum anderen Bremsbelag **(5b)** erhält man durch Herausziehen der Bremsscheibe **(8)** Zugang.

Wenn die Bremsbeläge Ölflecken aufweisen, müssen sie mit einem Lösungsmittel gereinigt und mit einem feinen Schmirgelpapier abgerieben werden.

⚠
Es ist immer angebracht, beide Bremsbeläge zu ersetzen, sobald deren Dicke unter 5 mm liegt

⚠
Die Bremsscheibe ist zu ersetzen, wenn sie beschädigt oder verformt ist oder eine Dicke von weniger als 4 mm aufweist.

Bei der Montage auf die Positionierung aller Bauteile achten und die Halterung wieder komplett einbauen; beim Verbinden der Stange **(1)** ist zu beachten, dass die obere Bohrung des Hebels **(2)** benutzt wird.

ANMERKUNG
Während aller Operationen ist es angebracht, die Zentralschraube **(9)** nicht auszuschrauben oder zu lockern, um die Eichung des Nockens zur Betätigung der Kolben nicht zu beeinträchtigen.
Andernfalls muss der Leerhub des Hebels überprüft werden [siehe 4.3].

Nach der Montage ...

☛ die Regulierung der Bremse kontrollieren [siehe 4.3].



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7.1 ANLEITUNG ZUR FESTSTELLUNG VON STÖRUNGEN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE



Im folgenden werden einige Störungen aufgeführt, die auf betriebliche Mängel der elektrischen Anlage zurückzuführen sind. Es werden die möglichen Ursachen und die Maßnahmen zu ihrer Abhilfe aufgeführt. Falls die Störung nach der Überprüfung anhält, ist der für das Gebiet zuständige Kundendienst aufzusuchen.
Schadhafte elektronische Steuerkarten müssen immer ersetzt werden. Versuche, sie zu reparieren oder einzelne Bauteile auszuwechseln, sind zu unterlassen.

STÖRUNG	URSACHE	BESEITIGUNG
1. Eingreifen der Schutzvorrichtung mit automatischem Reset [1]		
a) .... beim Stellen des Zündschlüssels in di Pos. «ON»:	Umpolung der Batterie	Die Anschlüsse der Batterie überprüfen
	Kurzschluss gegen Masse	Die Anschlüsse und die Kabel der Mikroschalter überprüfen.
b) .... in Pos. «START» oder nach einigen Sekunden in Betrieb:	Batterie sulfatiert (lässt sich nicht mehr aufladen)	Batterie ersetzen
	Steuerkarte defekt oder feucht	Überprüfen und mit einem lauwarmen Luftstrom mit niedrigem Druck trocknen (Haartrockner)
	Batterie nicht angeschlossen oder sie fehlt	Batterie, die immer angeschlossen sein muss, wieder anschließen
	Batterieanschlüsse oxidiert oder defekt	Die Anschlüsse überprüfen und reinigen
c) ... nach einigen Minuten in Betrieb:	Masseanschluss defekt oder fehlt auf dem Laderegler	Masseanschlüsse und Befestigungsschrauben des Reglers überprüfen
	Überspannungen wegen schlecht funktionierendem Regler	Ladestromkreis überprüfen [siehe 7.8]
	Batterie nicht angeschlossen oder während des Gebrauchs schadhaft geworden	Batterie oder Verkabelung überprüfen
2. Mit dem Zündschlüssel in Pos. «ON» bleibt die Kontrolllampe aus	Die Batterie versorgt die Steuerkarte nicht mit Strom	Anschlusskabel prüfen
		Zustand der Batterie prüfen [siehe 7.9]
	Fehlender Masseanschluss der Batterie oder der Steuerkarte am Fahrgestell	Überprüfen und wieder herstellen
	Sicherung 6,3 A defekt	Sicherung auswechseln (Typ Träge Sicherung 6,3 A)
	Umpolung der Batterie	Die Anschlüsse prüfen. **ACHTUNG!** In diesem Fall ist die Steuerkarte unreparierbar beschädigt und muss ersetzt werden, weil sie nicht mehr benutzt werden kann!
3. Die Kontrolllampe leuchtet, aber mit dem Zündschlüssel in Pos. «START» wird der Anlasser nicht angetrieben oder er kommt nicht auf Leistung (unsicheres Anlassen)	Die Batterie liefert nicht genügend Strom	Batterie laden [siehe 7.9]
	Masseanschluss der Batterie mangelhaft, oder er fehlt auf dem Anlassrelais oder dem Motor	Überprüfen und wieder herstellen
	Defekt am Anlassrelais	Prüfen, ob das Anlassrelais auslöst [siehe 7.6]

[1] Das Eingreifen der Schutzvorrichtung der elektronischen Steuerkarte mit automatischem Reset wird dadurch angezeigt, dass die Kontrolllampe nicht leuchtet oder dass sie während des Betriebs erlischt und der Motor ausschaltet oder unregelmäßig läuft.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

STÖRUNG	URSACHE	BESEITIGUNG
4. Die Kontrolllampe blinkt mit dem Zündschlüssel in Pos. «START» und der Anlasser läuft nicht	Es fehlt die Zustimmung zum Anlassen [siehe zusammenfassende Logiktabelle 7.2]	Nachdem man sich vergewissert hat, dass die Bedingungen der Zustimmung erfüllt sind, alle Mikroschalter [siehe 7.3] und die dazu gehörenden Kabel überprüfen.
	Funktionsstörung der elektronischen Steuerkarte	Die Steuerkarte versuchsweise durch eine einwandfrei funktionierende ersetzen
5. Der Anlasser läuft, aber der Motor springt nicht an	Fehlender Benzinzufluss	Die Verkabelung zur Steuerung der Öffnung des Magnetventils des Vergasers (falls vorgesehen) oder Benzinhahn und Filter prüfen
	Mangelnde Leistung der Zündanlage	Die Befestigung des Steckers der Zündkerze überprüfen
		Überprüfen, ob die Zündkerze sauber ist und ihre Elektroden den richtigen Abstand zueinander haben
6. Der Anlasser bleibt nach dem Anlassen in Betrieb und schaltet nach dem Loslassen des Zündschlüssels nicht aus	Mechanische Blockierung beim Rücklauf der beweglichen Kontakte des Anlassrelais	Das Anlassrelais auswechseln.
	Unregelmäßiges Funktionieren des Anlassers aus mechanischen oder elektrischen Gründen, die einen höheren Stromverbrauch und damit Verklebungen der Kontakte des Relais bewirken	Den Anlasser überprüfen
7. Der Anlasser startet bereits mit dem Zündschlüssel in Pos. «ON» und schaltet nur aus, wenn der Zündschlüssel herausgezogen wird (Kontrolllampe leuchtet)	Funktionsstörung der Steuerkarte	Steuerkarte ersetzen
	Funktionsstörungen des Zündblocks	Den Block auswechseln
8. Mit dem Zündschlüssel in Pos. «ON» bleibt die Kontrolllampe aus, aber die Maschine funktioniert	Störungen im elektronischen Kreis oder bei der Anzeige-Kontrolllampe	Steuerkarte ersetzen (**ANMERKUNG:** Es ist auf jeden Fall möglich, die Arbeit zu beenden, aber man muss die Steuerkarte oder die Anzeige-Kontrolllampe so bald wie möglich ersetzen)
9. Die Kontrolllampe erlischt nach einigen Betriebsstunden	Ladung der Batterie unzureichend	Überprüfen, ob das Ladekabel herausgezogen ist
		Überprüfen, ob Verluste dadurch auftreten, dass Kabel mit verschlissener Isolierung vorhanden sind
		Die Leistung des Reglers überprüfen [siehe 7.8]
	Sicherung Ladestromkreis durchgebrannt	Sicherung auswechseln (25 A) und Ladestromkreis überprüfen [siehe 7.8]
10. Der Motor schaltet während des Betriebs aus Gründen, die nicht auf ein Eingreifen der Schutzeinrichtung zurückzuführen sind, aus.	Eingreifen oder Störung der Sicherheitseinrichtungen	Das Funktionieren der Mikroschalter und der entsprechenden Kabel prüfen [siehe 7.3 und 7.7]
	Zufällige Trennung irgendeines elektrischen Kabels	Alle Verkabelungen überprüfen
	Es fehlt die Zustimmung für den Lauf des Motors [siehe zusammenfassende Logiktabelle 7.2]	Nachdem man sich vergewissert hat, dass die Bedingungen der Zustimmung erfüllt sind, alle Mikroschalter [siehe 7.3] und die dazu gehörenden Kabel überprüfen.
11. Eingreifen der Sicherung 6,3A	Kurzschluss oder Überlast auf der Leistungsseite der Steuerkarte (Zündblock, Anlassrelais) Scheinverfern und Ladeverbinder	Das schadhafte Bauteil suchen und ersetzen [siehe 7.4 - 7.5 - 7.6]
	Kurzschluss oder Schaden im Schutzsystem der Steuerkarte (Leistungsseite)	Versuch mit einer ausgewechselten, sicher funktionierenden Steuerkarte durchführen; wenn die Störung dann nicht mehr auftritt, die schadhafte Steuerkarte endgültig ersetzen.
12. Eingreifen der Sicherung 25A	Anomalien im Ladestromkreis der Batterie	Sicherung auswechseln (25 A) und Ladestromkreis überprüfen [siehe 7.8]

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7.2 ZUSAMMENFASSENDE TABELLE FÜR DAS EINGREIFEN DER SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN

⚠

In dieser Tabelle sind die Eingriffe der Sicherheitseinrichtungen in den verschiedenen Einsatzsituationen zusammengestellt.

–/– = Kein Einfluss

A) BEIM ANLASSEN (Pos. «START»)

FAHRER	MESSER	ANTRIEB	FESTST.-BREMSE	MOTOR	KONTR.-LAMPE
–/–	–/–	**Eingelegt**	–/–	Startet NICHT	Blinkt
–/–	**Ein-geschaltet**	–/–	–/–	Startet NICHT	Blinkt
Abwesend	–/–	–/–	**Nicht eingelegt**	Startet NICHT	Blinkt

B) WÄHREND BEIM GRASMÄHEN

FAHRER	MESSER	ANTRIEB	FESTST.-BREMSE	MOTOR	KONTR.-LAMPE
Abwesend	–/–	Eingelegt	–/–	Kommt zum Stillstand	Leuchtet
Abwesend	**Ein-geschaltet**	–/–	–/–	Kommt zum Stillstand	Leuchtet
–/–	**Ein-geschaltet**	–/–	**Fest-gezogen**	Kommt zum Stillstand	Leuchtet
Abwesend	–/–	–/–	**Nicht eingelegt**	Kommt zum Stillstand	Leuchtet

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7.3 KONTROLLE DES BETRIEBS DER SICHERHEITS-MIKROSCHALTER

Bei dieser Kontrolle werden alle Verbindungsstecker abgezogen und der Tester wird in seiner Funktion als Ohmmeter eingesetzt. Diese Operation muss ohne aufsitzenden Fahrer durchgeführt werden. Wenn die Fühler mit den Anschlüssen der Steckdose der Verkabelung **(1)** in Kontakt kommen, muss sich folgendes Ergebnis zeigen:

Nr. Anschlüsse	Anzeige des Testers und Zustand		
MIKROSCHALTER SITZ			
3 - 5 (CN2)	∞ (abwesend)	O (sitzt)	
MIKROSCHALTER FESTSTELLBREMSE			
3 (CN2) - 2 (CN2)	O (frei)	∞ (ingeschaltet)	
MIKROSCHALTER MESSER			
3 - 4 (CN2)	∞ (eingeschaltet)	O (ausgeschtet)	
MELDER "LEERLAUF"			
3 - 1 (CN2)	∞ (ein)	O (Leerlauf)	
ZÜNDSCHLOSS			
+ Batterie - 2 (CN3)	∞ (OFF)	O (ON)	O (START)
+ Batterie - 3 (CN3)	∞ (OFF)	∞ (ON)	O (START)

MOTOR STILLSTAND

Diese Operation muss folgenderweise durchgeführt werden. Die Fühler werden mit den Kontakten der Steuerkarte **(2)** in Verbindung gebracht und es muss sich folgendes Ergebnis zeigen:

Nr. Anschlüsse	Anzeige des Testers und Zustand
5 (CN3) - Masse	O (Immer)





7.4 KONTROLLE DER SPEISUNG DES KLEMMENBRETTS

Diese Prüfung wird mit dem Tester in seiner Funktion als Voltmeter (Volt GS 0 ÷ 20) mit dem schwarzen Fühler auf der Klemme 6 (CN2) und mit dem roten Fühler auf dem Endanschluss 2 (CN3) des Steckverbinders **(1)** der Kabel durchgeführt.

– Zündschlüssel in die Position «EIN» stellen.

Die Anzeige gibt die Batteriespannung an, die niemals unter 11 Volt fallen darf.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7.6 KONTROLLE DES BETRIEBS DES ANLASSRELAIS

ACHTUNG! - Der Stecker der Kerze (oder von den Kerzen) abnehmen, da die Sicherheitssysteme, die normalerweise das unbeabsichtigte Anlassen des Motors verhindern, während des Prüfvorgangs außer Betrieb gesetzt werden.

Zur Durchführung dieser Kontrolle sind:

– die Feststellbremse zu ziehen;
– die Messer auszuschalten;
– Zündschlüssel in die Position «EIN» stellen.

Die Steckverbinders CN3 trennen.

Bei Überbrückung der Anschlüsse 2 und 4 (CN3) des Verbindungssteckers der Kabel **(1)** muss die Auslösung der Relaisspule festzustellen sein und der Anlasser muss anlaufen.

Wenn das Relais auslöst, der Anlasser aber nicht anläuft, ist eine Brücke **(2)** mit einem Kabel mit großem Querschnitt (5 mm^2) zwischen den Stromkontakten des Relais herzustellen.

Wenn der Anlasser jetzt startet, ist die Störung im Relais zu suchen oder dieses ist zu ersetzen; andernfalls sind der Anlasser und die Verkabelung zu kontrollieren.





© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7.7 KONTROLLE DES BETRIEBS DER ELEKTRONISCHEN STEUERKARTE

A) Stromspeisung der Steuerkarte

Zur Durchführung dieser Prüfung ist folgendes vorzubereiten:

– Zündschlüssel in die Position «EIN» stellen
– Steckverbinder CN2 von der Steuerkarte getrennt, alle anderen Steckverbinder gesteckt

Überbrückt man die Kontakte 6 (CN2) des Kabels **(1)** und den der Steuerkarte **(2)** entsprechenden Kontakt, dann muss die Kontrolllampe leuchten.

Wenn durch Verbinden des Steckers 1 die Kontrolllampe erlischt, sind die Masseanschlüsse der Mikroschalter zu prüfen.

B) Kontrolle der Stromspeisung für die Sicherheitseinrichtungen und Betriebsfunktionen

Diese Prüfung wird mit dem Tester in seiner Funktion als Voltmeter (Volt DC 0÷20) mit dem schwarzen Fühler auf der Masse und mit dem roten Fühler auf dem Anschluss 3 (CN2) des Verbindungssteckers der Steuerkarte **(2)** durchgeführt.
Der Tester zeigt die Batteriespannung an.

C) Überprüfung des Funktionierens des automatischen Resetschutzes

Zur Durchführung dieser Kontrolle müssen dieselben Voraussetzungen wie unter Punkt "**A**" geschaffen werden.

Beim Verbinden des Anschlusses 3 des Verbindungssteckers CN 2 der **Steuerkarte (3)** mit der Masse des Fahrgestells muss die Kontrolllampe auf Grund des Eingreifens der Sicherheitseinrichtung ausgehen. Wird die Verbindung mit der Masse unterbrochen, muss die Kontrolllampe wieder leuchten.

ANMERKUNG
Während diesem Test erreicht der automatische Resetschutz sehr hohe Temperaturen (rund 160°C), was aber zur normalen Betriebsweise gehört, und es entsteht auch eine gewisse Rauchentwicklung im Innern des Gehäuses, die auf die Überhitzung des Staubs, der sich darin befindet, zurückzuführen ist.

⚠
ACHTUNG! Dieses Bauteil der Steuerkarte nicht berühren, bis es sich nicht genügend abgekühlt hat.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7.8 KONTROLLE DES LADESTROMKREISES

Der Regler hat die Aufgabe, der Batterie einen Stromfluss mit konstanter Spannung von rund 14 -15 Volt zu liefern. Er muss jedes Mal eingreifen, wenn die Ausgangsspannung aus dem Generator diese Schwelle überschreitet.

Ein defekter Regler kann die Batterie unzureichend laden (es werden fortlaufend Nachladungen angefordert) oder, im Gegenteil, er kann eine Überspannung abgeben, welche die Schutzeinrichtung zur automatischen Wiederherstellung auslöst.

Vor der Überprüfung des Ladestromkreises muss man sich vergewissern, dass:

– die Anschlüsse korrekt sind;
– Idie Masseanschlüsse in Ordnung sind, vor allem der Masseanschluss an den Regler:
– die Batterie geladen und nicht sulfatisiert ist [siehe 7.9];
– die Sicherung Ladestromkreis nicht durchgebrannt ist.

A) Überprüfung der unteren Ladegrenze

Den Motor anlassen (bei eingeschalteten Scheinwerfern - ➤ *falls vorhanden*).
Mit dem Tester in der Funktion des Voltmeters die Spannung an den Klemmen der Batterie messen: wenn der Wert nicht zunimmt, sondern zur Abnahme tendiert, bedeutet das, dass der Regler nicht genügend lädt und ausgewechselt werden muss.
Gibt der Voltmeter keinen Wert an, bedeutet dies, dass die Sicherung Ladestromkreis durchgebrannt ist.

B) Überprüfung der oberen Ladegrenze

Den Motor anlassen und auf die maximale Drehzahl bringen. Mit dem Tester in der Funktion des Voltmeters die Spannung an den Klemmen der Batterie messen: der Wert sollte langsam ansteigen, bis er sich 10 – 15 Minuten lang bei 14 – 15 Volt hält.

Wenn dieser Wert überschritten wird, bis sich der Motor infolge des Eingreifens der Schutzeinrichtung zur automatischen Wiederherstellung (bei etwa 16 Volt) ausschaltet, bedeutet dies, dass der Regler zu stark lädt und ausgewechselt werden muss.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7.9 PFLEGE UND WARTUNG DER HERMETISCH VERSCHLOSSENEN BATTERIE

A) Allgemeine Informationen

In einer hermetisch verschlossenen Batterie mit Rekombination wird der Elektrolyt eines jeden Elements bei der Produktion sorgfältig dosiert und von Anfang an versiegelt, damit während der gesamten Lebensdauer der Batterie eine maximale Leistung gewährleistet wird.
Bei einer Batterie dieser Art muss kein Wasser oder Säure nachgefüllt und sie muss niemals geöffnet oder der Deckel abgenommen werden.

B) Empfehlungen für einen korrekten Gebrauch

Um die Batterie leistungsfähig zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern, müssen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

– die Batterie immer in gut geladenem Zustand halten;
– eine entladene Batterie innerhalb von maximal 1 Monat aufladen; andernfalls könnten die Elemente zu Schaden kommen und kein Laden mehr akzeptieren (Sulfatisierung);
– die Batterie immer vor und nach einer längeren Periode des Stillstands oder der Lagerung aufladen.

ACHTUNG!
Nur mit Batterieladegerät mit konstanter Spannung laden. Benützt man andere Batterieladegeräte, könnte die Batterie beschädigt werden.

C) Vorschriften für das Laden der Batterie

Das Laden ist eine für die Lebensdauer der Batterie besonders wichtige Operation und muss nach folgenden Vorschriften ausgeführt werden:

– Batterien mit zerbrochenem oder rissigen Gehäuse keiner Ladung unterziehen;
– die mit dem Batterieladegerät und der Batterie mitgelieferten Gebrauchsanweisungen sorgfältig lesen;
– das geeignete Ladegerät benutzen;
– in einem Raum mit Temperaturen zwischen +10°C und +30°C laden;
– sich vergewissern, dass sich die Batterie während des Ladens auf nicht mehr als 50°C erwärmt; gegebenenfalls den Ladevorgang sofort abbrechen und die Batterie auswechseln, weil sie nicht mehr brauchbar ist.

Bei abgeklemmter (und seit mindestens 12 Stunden stillgelegter) Batterie und mit dem Tester in der Funktion des Voltmeters die Spannung zwischen den Polen messen; der erhobene Wert (Spannung bei offenem Stromkreis) liefert die Angaben für die auszuführenden Operationen, die aus der folgenden Tabelle zu entnehmen sind:

Batteriespannung bei offenem Stromkreis	Zustand der Batterie	Auszuführende Operationen
> 12.6 Volt	Vollkommen geladen	Keine
< 12,4 Volt	Entladen	Laden

Batteriespannung mindestens 12-24 Stunden nach dem Laden kontrollieren.

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7.10 MONTAGE DER SICHERHEITS-MIKRO

⚠
WICHTIG

Damit die Mikroschalter immer richtig eingreifen, muss die genaue Montageposition beachtet werden. Dabei hat man sich auf die Zeichnungen zu berufen, in denen die charakteristischen Einsatzfelder für jeden Typ angezeigt sind.

A = Frei
B = Betrieben



Zum Einstellen des Mikroschalters **(1)** des Sitzes darf nach dem Lösen der beiden Befestigungsschrauben **(3)** nur die Position des Nockens **(2)** geändert werden.
Die Regulierung ist korrekt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

A = Sitz frei: Das untere Profil des Nockens **(2)** muss die Taste des Mikroschalters streifen, ohne ihn zu betätigen.

B = Sitz mit aufsitzendem Fahrer: Das seitliche Profil des Nockens **(2)** muss die Taste berühren und dabei einen möglichen Lauf von mindestens 2-3 mm belassen.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS



1 Elektronische Karte
2 Motor
2a Generator
2b Anlasser
2c Ausschalten des Motor
2d Vergaser
3 Batterie
4 Anlassrelais
5 Schlüsselschalter
6 Mikroschalter Messer
7 Mikroschalter Bremse
8 Mikroschalter Fahrersitz
9a Mikroschalter Leerlauf *(➤ Bei Modellen mit mechanischem Antrieb)*
9b Mikroschalter Leerlauf *(➤ Bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb)*
10 Kontrolllampe
11 Ladeanschluss
12 Lichtschalter
13 Licht
14a Sicherung 6,3 A (Typ Träge)
14b Sicherung 25 A

KABELFARBEN

BK Schwarz
BL Blau
BR Braun
GY Grau
OR Dunkelorange
RE Rot
VI Violett
WH Weiss
YE Gelb



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

8.1 ZUSAMMENFASSUNG DER DREHMOMENTE

Im Folgenden sind die Werte der Anzugsdrehmomente für die Befestigungsschrauben der wichtigsten Bauteile wiedergegeben:

1 Befestigungsschrauben Motor ..... 25 ÷ 30 Nm
2 Befestigungsschraube Riemenscheibe ..... 45 ÷ 50 Nm
3 Mutter zum Befestigen der hinteren Achse ..... 25 ÷ 30 Nm
4 Befestigungsschrauben Riemenscheiben ..... 20 ÷ 25 Nm
5 Befestigungsmuttern Flanschlager 25 ÷ 30 Nm
6 Schraube des Messers ..... 45 ÷ 50 Nm

In jedem Abschnitt des Handbuchs sind die Werte aller an einem Eingriff beteiligten Bauteile angezeigt.



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

8.2 ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN MASSE FÜR MONTAGE UND ÜBERPRÜFUNG

1 Fahrgestell
2 Schneideplatte
3 Geometrie der Lenkung
4 Ausdehnung des Treibriemens
5 Ausdehnung des Keilriemens der Messer
6 Montage Zugstange Gangschaltung (➤ *bei Modellen mit mechanischem Antrieb*)
7 Montage Zugstange Antriebsschaltung (➤ *bei Modellen mit mechanischem Antrieb*)
8 Montage Zugstange des Pedals (➤ *bei Modellen mit hydrostatischem Antrieb*)
9 Montage Zugstange zum Heben der Schneideplatte
10 Montage Zugstange der Bremse des Messers



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

❷



❸



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

4



➤ *Modelle mit mechanischem Antrieb*



➤ *Modelle mit hydrostatischem Antrieb*

5



6



➤ *Modelle mit PEERLESS Antrieb*



➤ *Modelle mit DANA Antrieb*

© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

7



8



9



10



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS

8.3 BESONDERE WERKZEUGE

1 60700000/0 (Stahl)
2 60700001/0 (Stahl)
3 60800030/0 (Bronze)
4 60800031/0 (Bronze)
5 60253000/0 (Stahl)

1



2



3



4



5



© by GLOBAL GARDEN PRODUCTS